# EasyIOT 2G 物联网开发板使用手册 V0.8



项目主页: <u>http://www.easy-iot.cc/</u> 技术支持: QQ:83114367 <u>TEL:18518153265(</u>刘工)

## 1 规则参数:

名称	参数
通讯模块型号	SIM800C
MCU 内核	Cortex-M3
MCU 个数	2 个
扩展接口(MCU1)2.54 插针	PC10 ~ PC13
	PB12 ~ PB15
	PB4 ~ PB7
	UART/SPI/IIC/GPIO
扩展接口(MCU2)2.54 插针/MicroUSB	ALL PIN
通讯接口	SMA/IPX
调试接口(MCU1)	SWD
调节可口(MCU2)	SWD
通讯频段	850/900/1800/1900MHz
最大电流	2.5A@3.7V
供电电压	DC5V2A / 3.7LiBattery
指示灯	LED x 3

## 2 硬件架构

整体硬件架构:

EASYCORE-2G 开发板设计使用核心(Core)+扩展 MCU(EXT)的方式。(原理如下图所 示)。Core 部分由一个 MCU 和 2G 模块组成,提供物联网基础服务。ExtMCU 通过串口与 Core 连接,使用 AT 指令来使用 Core 提供的物联网服务,通过外部扩展接口进行传感器数据采集、 控制等操作。



详细硬件架构请参照原理图。



## 3 初次使用

## 3.1 准备工作

## 3.1.1 配件介绍

EasyCORE 开发板一块、USB Micro 数据线一条、杜邦线若干

## 3.1.2 供电方式

使用 MicroUSB 线给开发板供电。 这里应该有插图

## 3.1.3 指示灯定义

名称	恒亮	恒灭	快闪	慢闪	频闪
NET	已经连接物	未工作	联网中	网络注册中	未定义
	联网服务器				
DATA	未定义	未工作	未定义	未定义	表示通讯模
					块工作
CTRL	未定义	未工作	固件更新中	未定义	未定义

## 3.1.4 插针定义

名称	定义
P1	EasyCore 与 扩展 MCU 数据通讯插针。默认使用短路帽全部短接
P2	扩展 MCU 的 SWD 编程接口
Р3	EasyCore 的扩展接口(SPI,IIC,UART,GPIO 等)
P4/P5	扩展 MCU 引出的所有接口和电平输出接口
P6	EasyCore MCU 的 SWD 编程接口
P7	锂电池供电接口,可以直接使用 3.7V 锂电池进行设备供电

### 3.2 固件烧录

开发板出厂已经烧录相应固件无需用户重复烧录。

EasyCore 和 扩展 MCU STM32 微控制器。可以适用 Jlink、Ulink、STLink、DAP 等常见 支持 SWD 方式下载的下载器进行固件编程烧录。

## 3.3 联网运行

下载并运行上位机服务软件。并使用 QQ 账户进行登录。

<del>巻</del> QQ登录	● QQ登录   授权管理   申请接入		
快速安全登录 使用QQ手机版扫描二维码, 或点击头像授权登录。	♀ EasyIOT - □ ×		
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	□ 记住密码 登录   取消		
帐号密码登录   注册新帐号   意见反馈	QQ登录 高级设置		

软件下载地址 http://www.easy-iot.cc/wordpress/?page\_id=38

## 3.4 添加设备

登录成功后点击左下角的 按钮会弹出添加设备的对话框。输入设备识别码即可完成 添加设备。(注意:添加设备必须在设备开启且联网的状态下也就是 NET 灯恒亮状态下才能 添加完成,完成后会弹出添加成功提示。)

Q EasylOT − □ ×	Q EasylOT − □ X
● 100058easyio ▼	● 10005@easyio ▼
Q 搜索设备	Q 搜索设备 344···//
	● Imel800104028089/95@easylo 2 1.118
□ 添加一个设备 ? ×	○ 设备订阅 X
设备 ID: imei1234567890123	imei866104028689795@easyio 通过了你的申请
OK Cancel	ОК
	-
	e <u>laniteR</u>
+	+

#### 3.5 功能测试

#### 3.5.1 远程对扩展 MCU(STM32/Arduino)进行固件下载

- ▶ 使用源码编译或从网路下载固件 BIN 文件
- ▶ 打开 EasyAPP 上位机软件,选择【工具】【远程下载】选择需要对扩展 MCU 编程的目标 固件,选中后即可进行下载流程。
- ▶ 下载完成提示后,目标 MCU 会自动复位并运行。

#### 演示视频地址:

http://v.youku.com/v\_show/id\_XMTcwNjQ4NzU4OA==.html

#### 3.5.2 测试上位机和设备是否通讯正常

双击设备名称进入设备对话框(操作方式类似于 QQ) 在对话框中输入 "hello"字符串,若设备恢复"hi" 说明设备和上位机软件已经能够正常产生 数据交互。

III imei866104028689795	_		×	🖵 EasylOT — E	) X
工具 [11:23:51][接收PRESENCE]: [11:24:00][接收PRESENCE]:gfdgsasdfwo_shi************************************				● 10005@easyio ▼ 在线 ▼ 社线 ▼ 建索设备 imei866104028689795@easy helloword	io Q
4		发	ž		
5. 2.				+	3

## 3.5.3 通过发送串口指令向上位机发送数据

EasyCORE 可以接收两种类型的指令:

第一种: RAW 模式,裸数据模式,直接将要发送的字符串直接通过串口发送给。

第二种: AT 模式,可以带有目的地址的消息格式,组织成 AT 格式,具体协议格式详见 《AT 指令文档》中串口 AT 指令相关章节。

## 4 实用例程

使用 EASYCORE-2G 开发板演示基础物联网功能

## 4.1 使用 EasySQL 功能



演示视频: http://v.youku.com/v show/id XMTcwNjQ4NzU5Mg==.html

## 4.2 Led 户外屏集群控制

使用 IOTEVB2G 模块实现对现有 U 盘控制卡的改造,以实现 LED 屏幕的远程集群控制。(以中航 U 盘控制卡为例)



## 4.3 远程拍照回传

略

## 4.4 远程程序更新和 Debug

http://v.youku.com/v\_show/id\_XMTcwNjQ4NzU4OA==.html

### 4.5 温湿度数据采集

略